

HAMPTON PRODUCTS INTERNATIONAL CORP.  
 BRINKS COMMERCIAL DOOR HARDWARE FACE BLISTER CARD  
 PRINT: CMYK/K WITH AQ (AQUEOUS) COATING  
 DIMENSIONS: 4.4"W x 6.0"H  
 PRODUCT #: BC40118  
 CLAM CARD ART #: 20000\_BC40118\_REVB  
 08/08/2023



← 4.4" →

↑ 6.0" ↓

BC40118

## RESTROOM INDICATOR SLIDE LATCH

### PESTILLO DESLIZANTE INDICADOR DE BAÑO

**TOOLS REQUIRED:**  
 Pencil, #2 Phillips screwdriver, drill, 5/64" drill bit, 7/64" drill bit

**INSTALLATION INSTRUCTIONS:**

**Inside of Stall Door:**

1. Place (A) onto inside of door near door edge with bolt extended and mark four screw locations.
2. Draw diagonal lines between the holes and mark the center.
3. Drill four 7/64" holes x 1/2" deep then drill a 1/2" hole through the marked center.
4. Install (A) using four S1 screws.
5. Place (B) on the frame ensuring bolt on (A) is engaged. Mark two hole positions.
6. Drill two 7/64" holes x 1/2" deep and secure using two S1 screws.

**Outside of Stall Door:**

7. Press (C) into (D) and place (CD) onto (E) and then into (F).
8. Hold Assembly (CDEF) together and insert (C) into (A).
9. Mark two holes for (F) and drill two 5/64" holes x 1/2" deep.
10. Install Assembly (CDEF) on the outside door face ensuring that the RED portion of (D) shows in the window of (F).
11. Secure with two S2 screws. Test by rotating turn to retract/extend bolt to verify indicator colors are correctly timed.

**HERRAMIENTAS NECESARIAS:**  
 Lápiz, destornillador Phillips n.º 2, taladro, broca de 2 mm, broca de 3 mm

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:**

**Interior de la puerta del establo:**

1. Coloque (A) en el interior de la puerta cerca del borde de la puerta con el perno extendido y marque las ubicaciones de los cuatro tornillos.
2. Dibuje líneas diagonales entre los agujeros y marque el centro.
3. Perfore cuatro orificios de 3 mm x 13 mm de profundidad y luego perfore un orificio de 13 mm a través del centro marcado.
4. Instale (A) con cuatro tornillos S1.
5. Coloque (B) en el marco asegurándose de que el perno (A) esté enganchado. Marque dos posiciones de agujeros.
6. Taladre dos orificios de 3 mm x 13 mm de profundidad y asegúrelos con dos tornillos S1.

**Fuera de la puerta del establo:**

7. Presione (C) en (D) y coloque (CD) en (E) y luego en (F).
8. Sujete el conjunto (CDEF) e inserta (C) en (A).
9. Marque dos orificios para (F) y taladre dos orificios de 2 mm x 13 mm de profundidad.
10. Instale el ensamblaje (CDEF) en la cara exterior de la puerta asegurándose de que la parte ROJA de (D) se vea en la ventana de (F).
11. Asegúrelo con dos tornillos S2. Pruebe girando el perno para retraer/extender para verificar que los colores del indicador estén sincronizados correctamente.

50 Icon, Foothill Ranch, CA 92610-3000  
 Customer Support: 1-866-LOCK-PRO (1-866-562-5776)  
 www.brinkscommercial.com  
 Made in China • Hecho en China  
 ©2023 Hampton Products International Corp.  
 20000\_BC40118\_REVB 08/23